

630x180mm(90x180mm) 正面

45° arm motion range.
45° Armbewegungsbereich.

Take off the front shell.
Nehmen Sie die vordere Schale ab.

Twist the bottom part.
Drehen Sie den unteren Teil.

Push up the orange stick and pull up the sleeve.
Drücken Sie den orangefarbenen Stab nach oben und ziehen Sie die Hülse hoch.

Repeat on the other side and take off the sleeve.
Auf der anderen Seite wiederholen und den Ärmel abnehmen.

English

On/off
Hold the power button for 1.5 seconds to turn on/off the device.

Switching Functions
Press left and right buttons to switch functions between thrusting, vibration and heating.

Switching Patterns
Press up and down to switch patterns of each function.

Phone Holder Tapped Hole

Type-C Charging Port

Specifications:

Size: 235-235-110mm
Weight: 1100g
Battery: 1000mAh
Material: ABS+Silicone+TPE
Waterproof Level: Not waterproof
Voltage: 7.4V
Noise: <60db
Vibration Patterns: 10
Thrusting Patterns: 8
Heating Levels: 2
Output: 5V/1A-2A

Input: 5V/0.6A
Working Time: 3 hours
Charging Method: USB
Rated Current: <2A
Rated Voltage: <7.4V
Charging Time: <3 hours

Suggestions

Deutsch

An aus
Halten Sie den Netzschalter 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschaltendes Gerät.

Schaltfunktionen
Drücken Sie die linke und rechte Taste, um die Funktionen zu wechsellnzwischen Schub, Vibration und Erwärmung.

Schaltmuster
Drücken Sie nach oben und unten, um die Muster jeder Funktion zu wechseln.

630x180mm(90x180mm) 反面

Anregungen

Francais

Allumé éteint
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1,5 seconde pour allumer/éteindre l'appareil.

Fonctions de commutation
Appuyez sur les boutons gauche et droit pour basculer entre les fonctions de poussée, de vibration et de chauffage.

Changer de motif
Appuyez vers le haut et vers le bas pour changer les modèles de chaque fonction.

Italiano

Acceso spento
Tenere premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.

Funzioni di commutazione
Premere i pulsanti sinistro e destro per alternare le funzioni tra spinta, vibrazione e riscaldamento.

Cambiare i modelli
Premere su e giù per cambiare i modelli di ciascuna funzione.

Español

Encendido apagado
Mantenga presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos para encender/apagar el dispositivo.

Funciones de conmutación
Presione los botones izquierdo y derecho para cambiar las funciones entre empuje, vibración y calentamiento.

Cambio de patrones
Presione hacia arriba y hacia abajo para cambiar los patrones de cada función.

Specifications:

Größe: 235-235-110 mm
Gewicht: 1100 g
Akku: 1000 mAh
Material: ABS+Silikon+TPE
Wasserdichtigkeit: Nicht wasserdicht
Spannung: 7,4 V
Lärm: <60db
Vibrationsmuster: 10
Stoßmuster: 8
Heizstufen: 2
Ausgang: 5V/1A-2A

Eingang: 5 V/0,6 A
Arbeitszeit: 3 Stunden
Lademethode: USB
Nennstrom: <2A
Nennspannung: <7,4 V
Ladezeit: <3 Stunden

Representante autorizado europeo: YUQI XUE
Dirección: Nürnberger Str. 37 0203, Dresden, Alemania, 01187
Fabricación: Shenzhen Jixianyoule Technology Co., Ltd.
Dirección de fabricación: 10A, Building 7, Liyayuan, No. 2, Tongfa Road, Liuxian Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China

欧州認定代表者: YUQI XUE
住所: Nürnberger Str. 370203, ドレスデン, ドイツ, 01187
製造: 深センJixianyouleテクノロジー株式会社
製造住所: 深セン南山区西麗街道留仙コミュニティ同発路2号麗雅苑7棟10A, 中国

Designed by Amovibe In California Assembled in China