

Spicia (VP676A)
取扱説明書

JP

使用前


初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。充電時間は約1時間で、フル充電するとLEDランプが点灯します。

本製品を使用する前には、乳首や性器などのピアスやアクセサリーを取り外して、本製品を洗浄・消毒してからご使用ください。ローションを使用する場合は、水溶性ローションで製品とプライベートパーツをよく潤滑してください。

製品仕様



商品名: Spicia
型番: VP676A
材質: シリコン、ABS、
サイズ: 66.5*61*239.5mm
重量: 52.5g±5g
電池種類: リチウムポリマー電池
電池容量: 1500mAh
定格電圧: 3.7v
充電時間: 最大1時間
作業時間: 最低45分
ピストンモード: 7種類
振動モード: 7種類
加熱温度: 38℃±5℃
防水レベル: 生活防水



ボタンについて




Type-C充電ポート

使い方

振動モード
「」を1.5秒間長押しすると、振動モードをオン/オフします。
「」を短く押すと、7種類の振動モードが切り替わります。


ピストンモード
「」を1.5秒間長押しすると、ピストン振動モードをオン/オフします。
「」を短く押すと、7種類のピストンモードが切り替わります。

加熱モード
「」を1.5秒間長押しすると、加熱モードをオン/オフします。(赤いランプが点灯)。

LED表示状態

動作中	LED点灯
電池残量低下	LED明滅
充電中	LED明滅
充電完了	LED点灯

組み立て方法



ご使用上の注意事項

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の機能や使用方法などを十分に理解して、正しく安全にご使用いただくようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためにお手元に置いておくことをおすすめします。●使用する前に製品をきれいに清潔し、水溶性ローションと合わせて使用してください。●長時間に使用しない場合はよく洗浄し、直射日光のあたる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

充電について

●充電する際は必ず通常充電仕様のACアダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。急速充電仕様のものをご利用する場合は、製品の内蔵電池が劣化されたり、フル充電できなったりする恐れがあります。●充電時は接続部が濡れないようにご注意ください。●充電時間は12時間を超えないように注意してください。また充電する際は必ず目を離さず、注意監視してください。●充電しながらのご利用はお止めください。

メンテナンス


浸水すると故障する恐れがあります。●長時間使用しない場合は、多湿になる場所を避けて、直射日光の当たらない所で保管してください。●初めてご利用するときや長期間ご使用しなかった時は必ず一度満充電にしてからご利用ください。

警告

●アダルトグッズのため、幼児の手の届かないところに保管してください。●本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。●故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。

廃棄物処理

●本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。家庭ごみとして、処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから各自治体の処理方法に従ってください。



VP6765A 说明书
尺寸:60×90mm
材质:80g书纸,单黑印刷,双面印刷