


MOMONII

取扱説明書



MF414A

Before Use

Please fully charge our product before the first use. The charging time is about 3 hours, after it's fully charged, the LED light will stay on.

Please remove piercings or jewelry in the genital and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

Product Specification

Product Name: SKULL MAN

Battery Capacity: 1800mAh

Product No.: MF414A

Charging Time: 3.5H

Material: ABS, TPE

Working Time: 1.5H

Size: 299.5*120*87mm

Thrust Mode: 5

Weight: 800g±5g


Vibration Mode: 10

Charging Voltage: 5V

Heating Mode: 40°C±3°C

Battery Type: Polymer lithium battery

Button Display



Type-C Charging Port

How to Use

Thrust Mode (Right Button)

Press the button “  ” for 2s to turn on/off the thrust mode.

Click the button “  ” to switch 5 different thrust modes.

Double-click the button “  ” to pause, and click it to resume.

Vibration Mode (Left Button)

Press the button “  ” for 2s to turn on/off the vibration mode.

Click the button “  ” to switch 10 different vibration modes.


Double-click the button “  ” to turn on/off the heating mode.

APP Remote Control

Long press the button “  ” (left or right) to enter the standby for connecting the App. (red and yellow light flashes)

Turn on the Bluetooth of your phone and connect the product to the official APP for remote control. More different ways to play on the APP: touch mode, automatic mode,

sound mode, music mode, custom mode, and remote mode. (The APP can be downloaded by scanning the QR code attached)



Disassembly

Open the cup lid and gently take the TPE sleeves out. Be aware of aligning the slots when putting it back.

LED Display

Working	LED remains on
Low battery	LED flashes
Charging	LED flashes
Fully Charged	LED remains on

Charging

Please use our official charging cable to charge the product. Please keep the charging port dry and the charging time should not exceed 12 hours.

Maintenance & Cleaning

Only the silicone/ TPE sleeves can be washed. Please rinse it carefully every time before and after use with clean water. And make it completely dry after cleaning. Keep the toy in a dry and safe place with no direct sunlight.

(Note: The motor is not waterproof, please do not clean the motor-related parts. Wipe with a clean cloth if necessary.)

Warning

If you have skin allergies or any discomfort while using this product, please stop immediately and go to the hospital if necessary. Please read the user manual carefully and use the product safely according to the instructions.

Waste Disposal

Please legally dispose of used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in household waste. Please send it to the appropriate waste electrical or electronic recycling station to ensure environmentally friendly disposal.

使用前

初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。充電時間は約3時間で、フル充電するとLEDランプが点灯します。

本製品を使用する前には、性器などのピースやアクセサリを取り外して、本製品を洗淨・消毒してからご使用ください。ローションを使用する場合は、水溶性ローションで製品とプライベートパーツをよく潤滑してください。

製品仕様

品名: SKULL MAN

電池容量: 1800 mAh

品番: MF414A

充電時間: 約3.5時間

材質: ABS樹脂、TPE

稼働時間: 約1.5時間

サイズ: 約299.5 x 120 x 87 mm

ピストンモード: 5種類

重量: 約800 g ± 5 g


振動モード: 10種類

規定電圧 (充電時): 5V, 1A

加熱温度: 40°C ± 3°C

電池種類: リチウムポリマー電池

ボタンについて



TYPE-C充電ポート

使用方法

ピストンモード

「」を2秒長押しすると、ピストンモードのオン/オフができます。

「」を短押しすると、5種類のピストンパターンが切り替わります。

「」をダブルクリックすると一時停止、再びクリックすると前のピストンパターンを再開します。

振動モード

「」を2秒間長押しすると、振動モードのオン/オフができます。

「」を短押しすると、10種類の振動パターンが切り替わります。


「」をダブルクリックすと、赤いランプが点滅し、加熱モードのオン/オフができます。

アプリ遠隔操作

「」ボタンを長押しすると、公式のアプリに接続できます。
(赤と黄色のライトが交互に点滅します)

※3分間待機すると自動的にシャットダウンします。

APPのダウンロードは別紙参照ください。



取り付けについて

カップの蓋を開け、内蔵のオナホールをゆっくりと取り出せます。

元に戻すときは、概ねに磁石位置とスロットの位置を合わせてからオナホールを押し込めば取り付け完了です。

LED表示状態

動作中	LED点灯
電池残量低下	LED点滅
充電中	LED点滅
充電完了	LED点灯

ご使用上の注意事項

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の機能や使用方法などを十分に理解して、正しく安全にご使用いただくようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためにお手元に置いておくことをおすすめします。●使用する前に製品をきれいに清潔し、水溶性ローションと合わせて使用してください。●長時間に使用しない場合はよく洗浄し、直射日光のあたる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

充電について

●充電する際は必ず通常充電仕様のACアダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。急速充電仕様のものをご利用する場合は、製品の内蔵電池が劣化されたり、フル充電できなかったりする恐れがあります。●充電時は接続部が濡れないようにご注意ください。●充電時間は12時間を超えないように注意してください。また充電する際は必ず目を離さず、注意監視してください。●充電しながらでのご利用はお止めください。

メンテナンス

●本製品は生活防水仕様のため、水中でのご使用はお避け下さい。浸水すると故障する恐れがあります。内臓のオナホール部分は丸洗い可能ですが、洗浄後は必ず水分をふき取り、完全に干してから取り付けてください。●長時間使用しない場合

は、多湿になる場所を避けて、直射日光の当たらない所で保管してください。●初めてご利用するときや長期間ご使用しなかった時は必ず一度満充電にしてからご利用ください。

警告

●アダルトグッズのため、幼児の手の届かないところに保管してください。●本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。●故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、直ちにご使用を中止し、電源を切ってください。

廃棄物処理

●本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。家庭ごみとして、処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから各自治体の処理方法に従ってください。

使用前

在第一次使用前，請將產品充滿電。充電時間約為3小時，充滿電後LED長亮。

使用前請將生殖器和其他部位的穿孔或首飾摘下並對產品進行清潔和消毒。如使用潤滑液，請用水溶性潤滑液充分潤滑產品和您的私處。

產品規格

產品名稱: SKULL MAN

電池容量: 1800mAh

產品型號: MF414A

充電時間: 3.5H

材質: ABS,TPE

使用時間: 1.5H

尺寸: 299.5*120*87mm

伸縮模式: 5種類

重量: 800g±5g


振動模式: 10種類

充電電壓: 5V

加熱模式: 40°C±3°C

電池類型: 充電式鋰聚合物電池

按鍵解析



Type-C 充電孔

如何使用

伸縮模式 (右按鍵)

長按「」鍵2 秒，開啟/關閉伸縮模式。

點選「」鍵可切換 5 種不同的伸縮模式。

雙擊「」鍵暫停所有功能，點選恢復。

振動模式 (左按鍵)

長按「」鍵2 秒，開啟/關閉震動模式。


點選「」鍵可切換 10 種不同的震動模式

雙擊「」鍵，開啟/關閉加熱模式。

APP遠端遙控功能

長按「」鍵 (左、右皆可)，進入連線APP待機狀態 (此時紅、黃燈交替閃爍)；待機3分鐘後會自動關機。

開啟手機藍牙功能，將產品連接到官方APP即可遠端控制。
APP上更多不同的玩法：觸控模式、自動模式、聲音模式、自創模式、音樂模式和異地模式。(APP可掃描二維碼頁面下載)



如何拆裝

打開蓋子，輕輕取出TPE內膽。復位時請注意對齊插槽。

LED顯示狀態

工作中	LED長亮
低電量	LED閃爍
充電中	LED閃爍
充滿電	LED長亮

使用注意事項

充電

請使用我們官方提供的充電線進行充電並保持充電口乾燥，充電時間不應超過12小時。

維護

只有矽膠/TPE可以清洗。每次使用前後請用清水仔細沖洗，並在清洗後使其完全乾燥。將玩具放在乾燥安全的地方，避免陽光直射。

(注意：馬達不防水，請勿清洗馬達相關零件，必要時用乾淨的布擦拭。)

警告

如果您在使用本產品時出現皮膚過敏或任何不適，請立即停止使用，必要時請及時就醫。使用前請仔細閱讀說明書，並按照說明書安全使用產品。

廢物處理

請依法處理用過的電池。切勿將電子設備或電池丟棄在生活垃圾中。請將其送至相應的廢舊電器或電子產品回收站，以確保環保處理。





BeYourLover Official App
Download for free now!

BeYourLover公式アプリ
今すぐ無料ダウンロード!



BE YOUR LOVER

ビュアラバー

